


DIAGRAMA TANQUE AUTO-DRENABLE

ALIMENTACION DE ENTRADA 220V



-SN1 SENSOR DE NIVEL ALTO
-SN2 SENSOR DE NIVEL BAJO